



REVESTIMIENTOS DE CONTENCIÓN

ANTES DE INSTALAR EL REVESTIMIENTO:

1. Lea atentamente las instrucciones.
2. Inspeccione el contenedor y retire cualquier resto u objeto punzante que pueda perforar el revestimiento.
3. Asegúrese de que el contenedor tenga barras de sujeción en las esquinas y anillas de amarre a intervalos regulares a lo largo de la línea del techo.
4. Localice la pegatina Norseman para asegurarse de que el revestimiento está colocado correctamente.
5. Disponga de un taburete para atar las correas.

Primer paso

En el extremo del contenedor donde no hay puerta, centrar la funda y desplegarla hacia el extremo de la puerta, dejando la funda fuera del contenedor:

- Econo/Dura a 6'
- Tuff/Max a 4'



Figura 1

Paso 2

En el extremo que no corresponde a la puerta, despliegue y coloque el cuadrado de revestimiento en las esquinas.

Ate primero las paredes del forro en las esquinas superiores, utilizando las cintas de amarre. Utilice el pie para sujetar la esquina posición. Ate las correas Figura 2A restantes a la

anilla de amarre de arriba. Ate las correas lo más fuerte posible sin levantar el forro del suelo. (Ver fig 2A) Ajuste el suelo del forro para eliminar las arrugas.

Proteja la parte de la funda que queda fuera del contenedor con madera o cartón o métala entre el contenedor y el muelle de carga mientras se carga el contenedor.



Figura 2A

Revestimientos de fieltro para el suelo:

Centre el fieltro en el recipiente.

Siga la marca del suelo del revestimiento como guía.



Figure 2B

Paso 3

Después de la carga, levante el suelo del liner que queda fuera del contenedor y cree triángulos de tela a cada lado. Ate las correas del extremo del liner a la anilla de amarre más cercana. De izquierda a derecha, de derecha a derecha.



Figura 3

Paso 4

Estira los triángulos de tela hacia el centro y ata la cinta a la esquina superior opuesta.



Figura 4A



Figura 4B

Norseman recomienda utilizar una alfombrilla de goma debajo de la placa de transición para eliminar la fricción causada por la carretilla elevadora y evitar dañar el revestimiento.

