

REVESTIMIENTO PARCIAL AGRÍCOLA

ANTES DE INSTALAR EL REVESTIMIENTO:

1. Lea atentamente las instrucciones.
2. Norseman 20' / 40' Protector liner debe utilizarse junto con un sistema de mamparo independiente (tela, corrugado o madera).
3. Retire cualquier resto u objeto punzante del recipiente.
4. Asegúrese de que el calzado está limpio, ya que el forro se instala más fácilmente desde el interior del forro.

Étape 1

Coloque el liner en el centro de la puerta del contenedor y retire las bridas de plástico suministradas con cuidado de no cortar el liner.

Étape 2

Despliegue el forro y colóquelo plano sobre el contenedor, dejando unos 30 cm del forro colgando fuera del contenedor.

Étape 3

Ate las dos correas de amarre de la parte inferior de cada lado del revestimiento a la barra de dedos (barra soldada a través de la esquina) en las esquinas inferiores del extremo del contenedor que no es la puerta. Ate la correa lo más corto posible sin levantar la parte inferior de la bolsa. del suelo y lejos de la esquina.

Étape 4

Levante las paredes de la bolsa y colóquese dentro de ella. Con el pie, sujete la esquina inferior del liner en la esquina inferior del contenedor. Levante la costura de la esquina y colóquela lo más lejos en la esquina del contenedor como sea posible. Levántelo lo suficiente para que la tela del forro quede ajustada. Despegue el papel de la lengüeta de velcro del trozo de 2" y pegue la lengüeta a la pared frontal del contenedor. Cuelgue la esquina opuesta de la misma manera. Ajuste el liner a la derecha o a la izquierda si es necesario para que quede uniforme.

(NO RETIRE LA LENGÜETA UNA VEZ FIJADA A LA PARED - PARA AJUSTAR, SEPARAR EL VELCRO).



Étape 5

Fixez la languette Velcro au milieu, à la même hauteur. L'extrémité doit désormais être perpendiculaire aux coins du conteneur, le tissu bien à plat contre la paroi d'extrémité et la couture du fond reposant sur le sol.

Remarque : la paroi du conteneur doit être propre et sèche pour que les languettes adhèrent. Il peut être nécessaire de réchauffer la zone par temps froid. Assurez-vous que le papier protecteur des languettes Velcro ne reste pas à l'intérieur de la doublure.



Étape 6

Fixez les parois latérales de la housse à l'aide des attaches de câble en plastique affûtées fournies. Maintenez le coin supérieur de la housse en place d'une main et aplatissez la housse contre la paroi latérale de l'autre main. Marquez du doigt la position du premier anneau d'arrimage (anneau en D) sur la ligne de toit du conteneur.



Étape 7

Utilisez l'attache de câble fournie pour percer le tissu juste en dessous de la ligne de couture. Fixez la doublure à l'anneau d'arrimage à l'aide de l'attache de câble. **NE SERREZ PAS TROP LES ATTACHES DE CÂBLE.** Répétez cette étape du côté opposé.

Tirez doucement sur la doublure pour la mettre à plat à partir de l'extrémité de la porte. Ne tirez pas la doublure en l'éloignant de la paroi avant. Sur toute la longueur du conteneur, espacez les attaches de manière égale, en partant de l'extrémité opposée à la porte vers celle-ci et d'un côté à l'autre.

(4 attaches par côté pour 20 pieds) (8 attaches par côté, 40 pieds) La dernière attache de câble doit être fixée à l'anneau d'arrimage le plus proche de la porte.

Étape 8

Fixez la languette Velcro située près de l'extrémité de la doublure côté porte à la paroi du conteneur. Fixez-la à la même hauteur que les anneaux d'arrimage. Une fois installée, la doublure doit présenter des angles droits et le tissu doit être bien à plat contre toutes les surfaces, avec le moins de plis possible.

Installez la cloison en prenant soin de ne pas déplacer la doublure de sa position.

REMARQUES CONCERNANT LE CHARGEMENT

COMMENCEZ LENTEMENT

La housse installée n'atteint pas le plafond. L'espace entre le plafond et le haut de la housse peut permettre aux marchandises de tomber entre la housse et les parois du conteneur ; cela doit être évité. Il peut être nécessaire de modifier la méthode de chargement. Testez différents angles d'équipement, points de départ du chargement et vitesses. Dans la mesure du possible, commencez à charger les marchandises au fond du conteneur en remontant progressivement vers les parois.

1.800.268.1918

NORSEMAN SOLUTIONS.COM