

Gaines en PE intégralement revêtues de résine et de produits chimiques

AVANT L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT :

1. Lisez attentivement les instructions.
2. Inspectez le conteneur et retirez tout débris ou objet tranchant susceptible de percer la doublure.
3. Cinq barres de renfort sont nécessaires, d'une longueur de 94,5" (240 cm), avec un diamètre extérieur minimum de 1,66" (4,20 cm) et une épaisseur de paroi de 0,125" (3,18 mm), ou un tube en acier de forme équivalente.
4. Exigences relatives au conteneur :
Côté porte
Une barre de renfort transversale dans la rainure verticale située juste à l'intérieur des portes du conteneur, à une hauteur comprise entre 82" et 87" (208 cm et 220 cm) et entre 1" et 5" (2,5 cm et 12,5 cm) au-dessus du plancher du conteneur.
Côté opposé aux portes
Une barre d'ancrage dans chaque coin, à la même hauteur ou à une hauteur proche de celle de la barre située du côté des portes. Une structure en forme de caisson dans les coins du plancher permettant l'installation et le maintien des extrémités d'une barre de renfort lors du déchargement du conteneur.

Étape 1

Placez la doublure dans l'embrasure de la porte du conteneur. Repérez l'autocollant indicateur pour identifier l'extrémité de la doublure située du côté de la porte. Dépliez-la vers l'extrémité opposée à la porte du conteneur. (Voir fig. 1)



Figure 1

Étape 2

À l'extrémité du conteneur opposée à la porte, insérez une barre de renfort dans le manchon en tissu situé sur le bord inférieur de la doublure. Placez la barre de renfort au sol, ses extrémités se trouvant dans les coins en caisson du conteneur. (Voir fig. 2A)

Attachez les sangles situées aux coins inférieurs de la doublure aux barres d'ancrage inférieures, aussi près que possible de celles-ci, sans soulever la doublure ni la barre de renfort du sol. (Voir fig. 2B)

Figure 2B



Figure 2A

Figure 2C



Fixez l'attache à ressort (ou le crochet en plastique) située dans les coins supérieurs de la doublure aux barres supérieures (si celles-ci sont réglables, raccourcissez ou allongez la sangle afin que la doublure soit bien droite et alignée avec le coin). NE RETIREZ PAS LA BARRE DE RENFORT DU SOL. (Voir fig. 2C)

Étape 3

Au niveau de l'extrémité du conteneur où se trouvent les portes, fixez l'attache à ressort située en haut à gauche de la doublure à la barre supérieure située dans la glissière verticale, juste à l'intérieur des portes. Si nécessaire, rallongez la sangle réglable pour faciliter la fixation de l'attache à ressort. Tendez la sangle autant que possible afin que la doublure soit bien droite et que son coin inférieur touche le plancher du conteneur. (Voir fig. 3)



Figure 3



Gaines en PE intégralement revêtues de résine et de produits chimiques

Étape 4

1. Fixez le maillon à ressort situé à droite.
2. Faites passer l'extrémité gauche de la barre de renfort à travers la boucle formée par la sangle, puis dans la fente verticale. Insérez une extrémité de la barre de renfort dans la fente et soulevez suffisamment l'autre extrémité pour l'enfiler dans la fente de l'autre côté. Fixez la sangle à l'aide de la boucle située à droite et au centre de la barre. (Voir fig. 4A)



Figure 4A

3. Installez trois barres de renfort dans les fentes verticales situées sous celle que vous venez d'installer. Faites passer une extrémité à travers la boucle cousue sur la cloison et fixez l'autre extrémité à l'aide de la bande Velcro. Fixez la barre inférieure à l'aide de la sangle et de la boucle situées au centre de la barre. Les trois barres inférieures doivent pendre librement dans les fentes et ne doivent pas reposer sur aucune barre d'appui (voir fig. 4B). Si les barres d'appui entrent en contact, utilisez les sangles de soutien de barres en option fournies par Norseman.
4. Passez chaque extrémité de la barre de renfort dans la boucle formée par la sangle, puis dans la fente verticale. Installez une extrémité dans la fente et soulevez suffisamment l'autre extrémité pour l'enfiler dans la fente de l'autre côté. Fixez la sangle à boucle située au centre de la barre. (Voir fig. 4B)



Figure 4B



Figure 5



Étape 5

IMPORTANT:

Régalez les sangles des barres vers le haut ou vers le bas pour ajuster la position de la doublure. Les barres de renfort doivent être parallèles au sol et le bord inférieur de la doublure doit effleurer le fond du conteneur ou se trouver à une hauteur maximale de 1" (2,5 cm) au-dessus. (Voir fig. 5)

Étape 6

Fixez les deux coins inférieurs de la bâche en attachant la sangle à la barre inférieure. Nouez la sangle de manière à ce que la bâche soit aussi proche que possible de la barre, sans toutefois la soulever du sol.

(Voir fig. 6)

IMPORTANT : FERMEZ ET VERROUILLEZ LA PORTE DE GAUCHE AVANT DE PROCÉDER AU CHARGEMENT

Étape 7

Placez la boucle élastique située au-dessus de la goulotte de chargement sur le crochet de verrouillage le plus proche, situé en haut de l'ouverture du conteneur. (Voir fig. 7) Insérez la buse de chargement dans la doublure à travers la goulotte de chargement et lancez le flux d'air pour gonfler la doublure.

Dernière vérification avant le chargement : assurez-vous que toutes les surfaces sont planes, que les sangles et les maillons à ressort sont bien fixés et que les barres de renfort sont correctement positionnées. Ouvrez l'évent grillagé. Chargez le conteneur. Une fois le chargement terminé, fermez la goulotte de chargement à l'aide d'une sangle, retirez la boucle élastique du crochet de verrouillage de la porte et fermez l'évent. (Voir fig. 7A)

Sauf équipement spécifique, la doublure standard Norseman ne doit PAS être installée dans des conteneurs « high cube ».
Contactez Norseman pour plus d'informations.



Figure 6



Figure 7A



Figure 7

Pour en savoir plus sur Norseman et notre équipement, contactez l'un de nos représentants commerciaux Norseman près de chez vous ou rendez-vous sur notre site Internet.

1.800.268.1918
NORSEMAN SOLUTIONS.COM